ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ ДЛЯ АБОНЕНТОВ СЕТИ "ИСКРА" В г. КИЕВЕ.

обьединение "Киевэлектросвязь"
1989г.

Мурманск	8520XXXX
Николаев	05180
Новгород	81680
Одесса	04880
Псков	81180
Рига	01380
Ровно	03680
Рязань	09180
Саранск	83480
Симферополь	0970XXXX
Смоленск	08180
Сумы	0970XXXX
Таллинн	01480
Тамбов	07580
Тула	08780
Ульяновск	84280
Харьков	05780
Херсон	05580
Хмельницкий	03880
Чебоксары	83580
Черкассы	04780
Чернигов	04680
Черновцы	03780
Ярославль	08580

М. ц. З. 4483 Т. 8 1989 г.

Для абонентов сети "ИСКРА" в г.Киеве действует автоматическая междугородная телефонная станция, позволяющая вести междугородные телефонные переговоры с абонентами сети "ИСКРА-2" /автоматически/ и абонентами сети "ИСКРА-1"/через телефонистку коммутаторного зала г.Киева и других городов страны/.

Трехзначные коды городов /АВС/ в сети "ИСКРА-2" и общесоюзной междугородной телефонной сети связи идентичны /кроме кодов Москвы -097 Алма-Аты -338, Ленинграда - 852.

ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Сняв трубку, вы услышите тональный непрерывный сигнал приглашения к набору номера /_____/.

Междугородное автоматическое соединение с абонентом сети "ИСКРА-2".

1. Тональный сигнал приглашения к набору номера.
2. Индекс выхода на междугородную сеть "8".
3. Дополнительный тональный сигнал.
4. Междугородный код АВС.
5. Вызываемый номер XXXXX.

Владивосток	0970XXXX
Владимир	09280
Воронеж	0970XXXX
Ворошиловград	06480
Гомель	0970XXXX
Горький	83180
Днепропетровск	05680
Донецк	06280
Житомир	04180
Запорожье	06180
Иваново	09380
Ивано-Франковск	03480
Йошкар-Ола	83680
Казань	84380
Калининград	0970XXXX
Калуга	08480
Киев	04480
Кишинев	04280
Кострома	09480
Курск	07180
Ленинград	8520XXXX
Липецк	0970XXXX
Львов	03280
Минск	01780
Москва	0970XXXX

Междугородное телефонное соединение с абонентом сети "ИСКРА-1" через телефонистку вызываемого города.

1. Тональный сигнал приглашения к набору номера.
2. Индекс выхода на междугородную сеть "8"
3. Дополнительный тональный сигнал.
4. Код города и номер телефонистки АВС 80.
5. Ответ телефонистки вызываемого города, через которую осуществляется заказ.

Междугородное автоматическое соединение с абонентами Киевской области.

1. Тональный сигнал приглашения к набору номера.
2. Индекс выхода на междугородную сеть "8".
3. Дополнительный тональный сигнал.
4. Индекс выхода на зоновую сеть "2".
5. Вызываемый номер 07XXX.

Междугородное телефонное соединение с абонентами "ИСКРА-1" через телефонистку г.Киева.

1. Тональный сигнал приглашения к набору номера.
2. Индекс выхода на междугородную сеть "8".
3. Дополнительный тональный сигнал.
4. Индекс выхода "2".
5. Вызов телефонистки 06080, 06081, 06082, 06083.

Львов	03206XXX-"-	03207XXX-"-
Харьков	05706XXX-"-	05707XXX-"-
Хмельницкий	03806XXX-"-	-
Чернигов	04606XXX-"-	04607XXX-"-
Латвийская ССР	01306XXX-"-	01307XXX-"-
Литовская ССР	01206XXX-"-	01207XXX-"- 01206XXX-"-
Тернополь	03506XXX-"-	03507XXX-"-
Брест	01606XXX-"-	-
Витебск	02106XXX-"-	-
Гомель	02306XXX-"-	-
Гродно	01506XXX-"-	-
Минск	01706XXX-"-	-

Междугородная связь абонентов сети "ИСКРА-1" осуществляется набором кодов:

Архангельск	81880
Белгород	0970XXXX
Брянск	08380
Вильнюс	01280
Витебск	0970XXXX

Набрав полностью номер, вы услышите следующие сигналы:

- если абонент свободен, - сигнал "контроль посылки вызова" / — — — /
- если абонент занят, - сигнал "занято" /- - - - - - - /

На станции введены также новые виды акустических сигналов:

- сигнал "ждите"/ - - - / подключается после полного набора номера, если связи заняты другими потребителями, то вызывающий абонент ставится на ожидание связи.
- аналогичный сигнал "уведомление" - о поступлении вызова. Абонент его слышит, если во время разговора одному из разговаривающих звонит еще один абонент.
- сигнал "указующий" / - - — - - — /
  подключается к абоненту при искажении набора номера или неправильном наборе / мелодийный сигнал /.

Для получения справок о номерах телефонов абонентов следует обращаться в справочно - информационную службу сети "ИСКРА" вызываемого города.

Телефоны справочных служб:

- АВС 06109 / область, республика /
- АВС 07109/ райцентр /

При обнаружении неисправной работы связи обращаться по телефону службы "ИСКРА-2" г. Киева - 8. 2. 06108 и городскому телефону 224-62-70

Система междугородной телефонной связи сети "ИСКРА-2" предназначена для телефонного обмена несекретной служебной информацией.

Для обмена аналогичной нетелефонной информацией допускается подключение к сети телеграфных устройств и устройств передачи данных, работающих со скоростью до 2400 БОД.

Телефонным аппаратом сети "ИСКРА-2" может пользоваться лицо, которому он установлен, или лицо по его разрешению, для чего производится установка дополнительного аппарата через переключатель.

Ответственность за правильность использования аппарата несет лицо, которому он установлен.

Включение в коммутатор параллельных телефонов, а также размещение их в переговорных кабинах запрещается.

Установка, перестановка, снятие телефонных аппаратов сети "Искра-2" производятся по согласованию с местными органами Министерства связи, осуществляющими их обслуживание.

С телефонных аппаратов сети "Искра" производятся соединения только между абонентами этой же сети. Связь осуществляется только между абонентами разных городов; соединения между абонентами сети "Искра", расположенными в одном населенном пункте, не производятся.

Междугородная связь абонентской сети "ИСКРА-2" осуществляется набором кодов:

Винница	04306XXX /ВОМС/	
Горький	83106XXX-"-	
Днепропетровск	05606XXX-"-	05607XXX/ЗОМС/
Житомир	04106XXX-"-	04107XXX-"-
Запорожье	06106XXX-"-	06107XXX-"-
Киев	04406XXX-"-	04407XXX-"-
Кировоград	05206XXX-"-	-